



Voordat u begint

Zorg dat u uw bedrijf aangemeld hebt op het insmart platform.

Heeft u nog geen inloggegevens? Meld uw installatiebedrijf dan eerst aan via insmart.nl/aanmelden-installatiebedrijf

De module aansluiten in 2 stappen

1. Sluit module aan

Module verbinden

- Haal de bedrading die naar de thermostaat loopt uit de C.V. ketel. Verbind deze met de aansluiting 'Thermostaat' van de module.
- Neem een nieuw stuk draad om de module met de C.V. ketel te verbinden. Gebruik hiervoor de aansluiting 'Ketel' op de module.

Adapter verbinden

- Verbind de meegeleverde adapter met de module.
- Haal de stekker van de C.V. ketel uit het stopcontact en steek de adapter in dit stopcontact.
- Steek de stekker van de C.V. ketel in het stopcontact op de adapter.
- Na een paar minuten knippert het lampje op de module rood-groen. Dit betekent dat de module correct is aangesloten maar nog niet geactiveerd is.



2. Activeer module

- Scan de QR code van de module met uw telefoon of tablet.
- Zorg dat u bent ingelogd met uw gegevens voor het insmart platform. Vul hier de gegevens van de ketel in en druk op 'Opslaan'.
- Het groene lampje brandt constant wanneer de module succesvol geactiveerd is.



De module is nu goed aangesloten!

Let op de volgende situaties

Aan/uit thermostaat

EMS:

Gebruik een nieuw stuk draad om de module te verbinden met de EMS poort van de ketel. Gebruik de aansluiting 'Ketel' van de module. Er verandert niets aan de aansluiting van de thermostaat.

OpenTherm:

Let in dit geval op dat je de module verbindt met de OpenTherm poort van de C.V. ketel (en niet op de Aan/Uit aangesloten laat).

Slimme thermostaten

Tijdens het instellen van een nieuwe slimme thermostaat (zoals een Tado, Toon of Evo Home) haalt u het beste de adapter van de insmart module even uit het stopcontact. Zodra de thermostaat correct ingesteld is, kunt u de stekker weer terug in het stopcontact steken.

Gateways

Plaats de insmart module tussen een bestaande gateway en de ketel. Ook in het geval van een converter, zoals de RCC module van Nefit, wordt de insmart module geplaatst tussen de ketel en de converter.

Betekenis lampje module



Aan het verbinden



Zoekt ketel



De QR code moet gescand worden



Goed verbonden en online



Verstuurt een bericht